

2006/42/EG

zionair

Nederlands
English
Deutsch



Zandstraalcabine 350L
Sandblasting cabinet 350L
Sandstrahl Kabine 350L

SB35A

Montage- en gebruiksinstructies
Assembly and user instructions
Montage- und Bedienungsanleitung

CE

Inhoudsopgave

1.	Algemene informatie.....	3
2.	Veiligheidsvoorschriften.....	3
	Algemene veiligheidsvoorschriften	3
	Specifieke veiligheidsvoorschriften voor zandstraalcabines.....	4
3.	Assemblage.....	5
	Uitpakken	5
	Assemblage.....	6
4.	Bediening.....	6
	Vorbereiding.....	6
	Bediening.....	7
	Bedieningspaneel	7
5.	Onderhoud	7
	Controle voorafgaand aan ieder gebruik	7
	Mogelijke problemen en oorzaken	7
	Schoonmaken van de afzuiging	8
6.	Specificaties.....	9
7.	Garantie.....	9
	Onderhoud/keuring legenda, Maintenance/Examination Legenda, Wartung / Inspektion-Legende ..	24
	EG-verklaring van overeenstemming - Declaration of conformity – EG- Konformitätserklärung	25

Table of contents

1.	General	10
2.	Safety rules.....	10
	General safety regulations	10
	Specific safety regulations for sandblasting cabinets	11
3.	Assembly.....	12
	Unpacking.....	12
	Assembly	13
4.	Operation	13
	Preparation.....	13
	Operation	14
	Operating panel.....	14
5.	Maintenance.....	14
	Check before each use	14

Possible problems and causes	14
Cleaning the dust extractor	15
6. Specifications	15
7. Warranty	16
Onderhoud/keuring legenda, Maintenance/Examination Legenda, Wartung / Inspektion-Legende ..	24
EG-verklaring van overeenstemming - Declaration of conformity – EG- Konformitätserklärung	25

Inhaltverzeichnis

1. Allgemeine Informationen	17
Verwahren Sie diese Bedienungsanleitung	17
2. Sicherheitsvorschriften	17
Allgemeine Sicherheitsvorschriften	17
3. Montage	19
Auspacken	19
Montage	20
4. Bedienung	20
Vorbereitung	20
Bedienung	21
5. Wartung	21
Mögliche Probleme und Ursachen	21
Reinigung der Absaugung	22
6. Spezifikationen	23
7. Garantie	23
Onderhoud/keuring legenda, Maintenance/Examination Legenda, Wartung / Inspektion-Legende ..	24
EG-verklaring van overeenstemming - Declaration of conformity – EG- Konformitätserklärung	25

1. Algemene informatie

Voor het in gebruik nemen van deze machine dient men eerst de gebruiksaanwijzing volledig te lezen en te begrijpen!!!

Deze handleiding bevat belangrijke informatie voor de juiste manier van het installeren, de werking en het onderhouden van de uitrusting die hierin beschreven is. Bij het gebruik van elke zandstraalcabine komen verschillende risico's op eigen verwondingen of eigendomsschade kijken. Iedereen die in aanraking komt met het installeren, onderhouden of met de werking van de zandstraalcabine moet volledig bekend zijn met de inhoud van deze handleiding. Om u te beschermen tegen het oplopen van persoonlijk letsel of eigendomsschade dient u de volgende aanwijzingen en instructies in deze handleiding op te volgen.

Iedere ZionAir zandstraalcabine is geproduceerd in overeenstemming met de machinerichtlijn 2006/42/EG. Bij iedere zandstraalmachine wordt een handleiding inclusief onderhoudslegenda en conformiteitsverklaring geleverd, deze dienen goed bewaard en bijgehouden te worden.

Omdat er in het oog van de kwaliteit constant verbeteringen aan de apparatuur worden doorgevoerd, behoudt ZionAir zich het recht voor om specificaties van de in de handleiding beschreven apparatuur te wijzigen.

2. Veiligheidsvoorschriften

Algemene veiligheidsvoorschriften

1. Alvorens men met deze machine aan de slag gaat, dient men de volledige gebruikers-handleiding gelezen en begrepen te hebben.
2. Controleer de machine voorafgaand aan ieder gebruik op defecten, wanneer er sprake is van een defect of de machine functioneert niet naar behoren, laat deze dan eerst repareren door een gespecialiseerd persoon/bedrijf.
3. Draag te allen tijde oogbescherming wanneer U met de machine werkt, gebruik een veiligheidsbril met zijschild of gebruik een overzetbril welke voldoet aan de nationale veiligheidsnorm.
4. Houdt de werkomgeving schoon en goed verlicht, rommel en slechte verlichting zijn factoren die de kans op gevaarlijke situaties vergroten.
5. Gebruik deze machine nooit in de buurt van ontvlambare vloeistoffen en/of gassen.
6. Gebruik de machine nooit in een gevaarlijke werkomgeving. Het gebruik van elektrisch gereedschap in vochtige omgevingen of in de regen kan elektrocutie veroorzaken.
7. Zorg ervoor dat de machine goed geaard is.
8. Wees er zeker van dat de schakelaar op de UIT –positie (0/OFF) staat alvorens men de stekker insteekt.
9. Houdt kinderen en bezoekers op een veilige afstand.
10. Maak uw werkplaats kind-veilig door te werken met hangsloten op de hoofdschakelaars en door sleutels te verwijderen wanneer de machine niet in gebruik is.
11. Draag te allen tijde ademhalingsbescherming en een veiligheidsbril bij het openen van de klep nadat men gebruik heeft gemaakt van de zandstraalcabine.


Specifieke veiligheidsvoorschriften voor zandstraalcabines

1. Voorkom te allen tijde het inademen van vrijkomend stof, draag te allen tijde adembescherming wanneer men de ruimte waar de zandstraalcabine staat betreedt i.v.m. fijnstof dat vrijkomt tijdens het stralen en in de lucht blijft hangen. Het inademen van fijnstof veroorzaakt ernstige longproblemen.
2. Zet de machine uit en koppel deze los van de voeding alvorens men de machine gaat reinigen, de stoffilter verwijdt of onderhoud gaat plegen.
3. Zorg ervoor dat de machine goed geaard is. Indien men gebruik maakt van een verlengkabel, controleer dan of deze geaard is en of deze voldoende capaciteit heeft.
4. De leiding voor de persluchttoevoer dient afsluitbaar te zijn d.m.v. een kraan en de perslucht dient vrij te zijn van water, olie en andere verontreinigingen.
5. Gebruik de machine nooit in de buurt van explosieve/licht ontvlambare stoffen en/of gassen, vonken die ontstaan binnenin elektrische onderdelen kunnen ontvlambare gassen of stoffen ontsteken.
6. Om gezondheidsproblemen te voorkomen dient men onder geen enkele voorwaarde gebruik te maken van straalzand dat silica bevat, maak alleen gebruik van straalgrit dat specifiek is bedoeld om mee te zandstralen.
7. Plaats de unit op een stevige, vlakke ondergrond.
8. Controleer de machine voorafgaand aan gebruik op beschadigde en/of defecte onderdelen. Let hierbij vooral op of alle afdichtingen nog in goede staat zijn en alles goed afsluit, controleer tevens alle leidingen op lekkages.
9. Gebruik de cabine nooit zonder afzuiging en/of wanneer de cabine niet volledig is afgesloten.
10. Gebruik te allen tijde Uw gezond verstand wanneer U werkt met machines.

LET OP! Het niet opvolgen van deze instructies kan schade aan materialen en/of lichamelijk letsel veroorzaken!

3. Assemblage

Uitpakken



1 lamp cover indicator	22 jet fixing board	42 cabinet	62 1/4" jet
2 switch	23 pressure gauge	43 window washer	63 web
3 fuse case	24 screw	44 organic glass	64 right door parts
4 fuse	25 nut	45 protect film	65 movable gun
5 lamp cover parts	26 pedal switch	46 glass	66 flexible metal pipe
6 lamp cover parts	27 leg	47 window frame	67 fixed gun
7 lamp cover parts	28 cover of funnel	48 screw	68 door locking washer
8 lamp cover parts	29 screw	49 nut	69 abrasive suction pipe
9 lamp cover parts	30 nut	50 circuitry board	70 funnel inside board
10 lamp	31 locking parts	51 screw	71 air hose
11 socket	32 screw	52 transformer	72 clamp
12 lamp self	33 nut	53 line-locked	73 sand hose
13 lamp cover board	34 washer	54 lamp cover glass	74 clamp
14 lamp cover board	35 gloves	55 lamp cover seal	75 cabinet
15 screw	36 gloves clamp	56 dust collector	76 web parts
16 jet	37 gloves washer	57 jet	77 web parts
17 quick jet socket	38 gloves socket	58 right-angle jet	78 web parts
18 straight jet	39 screw	59 electromagnetism valve	79 cabinet
19 air regulator	40 nut	60 straight jet	80 funnel soleplate
20 straight jet	41 left door	61 right-angle jet	81 door locking board
21 right-angle jet			

Verwijder de krat en controleer de zandstraalcabine op beschadigingen, defecte onderdelen etc..

Indien er sprake is van beschadiging door transport of een defect onderdeel, neem dan onmiddellijk contact op met Uw Zionair verkooppunt.

Assemblage

1. Monteer de poten (27) op de basis met M6x12mm boutjes (29) en moertjes (30).
2. Monteer de dwarsleggers links en rechts tussen de poten (29) met M6x12mm boutjes en M6 moertjes en zet de kast rechtop.
3. Monteer nu de linker en rechter zijdeur tegen de kast met de M6x12mm boutjes en M6 moertjes, plaats de scharnierstrip tegen de kast en lijn de gaten uit, plaats vervolgens de boutjes van buitenaf en zet deze aan de binnenkant vast met de moertjes.
4. Monteer nu de deur vergrendelplaten op de cabine met de punt van de spits toelopend uitsparing naar boven gericht, zet deze nog niet helemaal vast. Sluit nu de deur en druk de hendel omlaag, kijk hoever de plaat naar buiten komt, schuif deze nu iets meer naar binnen en zet deze vervolgens vast om er zeker van te zijn dat de deur goed afsluit.
5. Plaats vervolgens het glas over het gat bovenop de kast en plaats vervolgens de lichtbak over de glasplaat, zet deze vervolgens vast op de kast m.b.v. de M6x20mm boutjes en Ø6 ringen.
6. Plaats nu de stofafzuiging tegen de cabine, lijn de gaten uit en zet de afzuiging vervolgens vast met de M6x20mm boutjes en M6 moeren, gebruik kit om de opening tussen de afzuiging en de kast te dichten, anders komt er alsnog stof vrij tijdens gebruik.
7. Plaats nu het rooster in de cabine met de uitsparing rechts vooraan in de kast, plaats nu de slangen door de uitsparing binnenin de cabine.




Fig. 1

4. Bediening


Voorbereiding

1. Alvorens men kan gaan stralen dient het werkstuk vrij te zijn van olie, water en vocht, wees er zeker van dat het werkstuk droog en schoon is.
2. Stel de werkdruk van de perslucht in tussen 4 en 8,6 bar, 8,6 bar is de maximale werkdruk, denk eraan dat straalgrit sneller afbreekt onder een hoge werkdruk. **TIP: Begin met een werkdruk van 4 bar, hiermee kunnen de meeste werkstukken goed worden gestraald. Bij licht staal, aluminium en andere fijnere werkstukken kan men beter beginnen op een lagere werkdruk en deze langzaam opvoeren indien nodig voor het gewenste resultaat.**
3. Het straalgrit dient van goede kwaliteit te zijn, wellicht nog belangrijker is dat er geen vocht in het straalgrit zit. Vocht zorgt ervoor dat het straalgrit gaat klonteren, wat ervoor zorgt dat het niet optimaal kan doorstromen en er kunnen verstoppingen ontstaan.
4. Daarnaast kan men ervoor kiezen om een grotere of kleinere maat nozzle te gebruiken. Een grotere nozzle zal de klus sneller klaren omdat er een groter oppervlak gestraald kan worden. Echter gaat hierdoor ook het luchtverbruik flink omhoog, de compressor moet dit wel aankunnen.

Bediening

1. Om het beweegbare straalpistool te gebruiken, dient men de trekker op het straalpistool over te halen, om het vaste straalpistool te gebruiken, dient men het voetpedaal in te drukken.
2. Houdt het straalpistool in een hoek van 45-60° t.o.v. het werkstuk op een afstand van 10-15cm met de spuitmond richting de achterkant van de cabine. Houdt het straalpistool nooit in een hoek van 90° t.o.v. het werkstuk, hierdoor kaatst het straalgrit terug in de straal, waardoor de effectiviteit van de straal minder wordt. Daarnaast veroorzaakt dit ook extra slijtage aan zowel het straalpistool als het kijkvlak.
3. Het pistool moet altijd van de operator af wijzen en richting het werkstuk.
4. Het is ten strengste verboden om te zandstralen indien de cabine niet volledig is afgesloten (openstaande klep/deur) of wanneer de afzuiging en/of verlichting niet aanstaat.
5. Alvorens men een werkstuk in de cabine wil plaatsen/uit de cabine wil halen, dient men de perslucht toevoer af te sluiten d.m.v. de kraan dicht te draaien.

Bedieningspaneel



1	Zekering	5	Aan/Uit indicator	9	Los pistool indicator
2	Aan/Uit-schakelaar	6	In gebruik indicator	10	Luchtdrukmeter
3	Lichtschakelaar	7	Deur indicator	11	Perslucht klep
4	Aan/Uit-schakelaar afzuiging	8	Vast pistool indicator		

5. Onderhoud

WAARSCHUWING! Voordat men onderhoud gaat plegen, dient men de stekker uit het stopcontact te verwijderen om er zeker van te zijn dat de machine is losgekoppeld van de voeding. Het niet loskoppelen van de voeding kan een elektrische schok veroorzaken. Tevens dient men de perslucht toevoer af te sluiten d.m.v. de kraan.

Controle voorafgaand aan ieder gebruik

Controleer de zandstraalkast voor ieder gebruik op beschadigde en/of vervormde onderdelen. Controleer alle leidingen op slijtage en controleer of de nozzle niet te zeer versleten is. Controleer tevens of de afzuiging goed werkt, maak deze eventueel schoon en als laatste dient men te controleren of alle kleppen/deuren nog goed sluiten. Indien er sprake is van een mankement/defect, stel de zandstraalkast dan buiten gebruik tot dit verholpen is.

Mogelijke problemen en oorzaken

1. Controleer iedere 10-12 uur de nozzle, indien deze oneven is afgesleten dient deze iedere 10 uur ¼ slag te worden gedraaid.
2. Indien het straalgrit gaat klonteren, betekent dit dat er vocht in de perslucht zit of dat er vocht/olie in het systeem zit. Dit kan leiden tot verstoppingen en ongelijke straal. Plaats altijd

een luchtverzorgerset/luchtdroger in het systeem. Het kan ook zijn dat er teveel vuil in het straalgrit zit, dit kan worden verholpen door het straalgrit te zeven/vervangen.

3. Wanneer de straal regelmatig onderbroken wordt, plaats dan een duim (MET HANDSCHOEN) op de spuitmond (stevig klemmen) en druk het voetpedaal een paar seconden in. Hierdoor stroomt de lucht terug door de aanzuigslang waardoor eventuele verstoppingen oplossen.
4. Controleer regelmatig of er geen lekkages/verstoppingen zijn in de perslucht toevoer. Stel hiervoor de druk in op 5,5 bar op de drukregelaar, bedien vervolgens het voetpedaal en controleer of de druk ineens flink daalt. Indien dit het geval is, is er sprake van een belemmering in de luchttoevoer. Dit kan komen door:
 - Diameter luchtslang te klein
 - Verstopte koppeling/drukregelaar/reduceerventiel
 - Verstopte/geknikte leiding
 - Afstand tussen persluchtbron en straalcabine te groot

TIP: De diameter van de luchttoevoer leiding dient tenminste ½" te zijn.

5. Indien er sprake is van slecht zicht in de cabine door overtollig stof kan dit de volgende oorzaken hebben:
 - Luchtinlaat linksboven drukregelaar is geblokkeerd
 - Stofafzuiging zit vol en moet schoongemaakt en leeggemaakt worden
 - Filter van stofafzuiging is vol/vervuild door vocht/olie
 - Straalgrit is niet meer goed (te fijn)
6. Slecht zicht in de cabine, dit kan komen doordat de doorzichtige beschermfolie, die over het kijkglas heen zit, is beschadigd. Deze kan men gemakkelijk vervangen door een nieuwe. Wanneer het glas zelf beschadigd is, vervang dit dan door veiligheidsglas van dezelfde dikte en afmetingen, dit kunt U ook krijgen bij Uw Zionair-leverancier.

Schoonmaken van de afzuiging

Kijk de afzuiging na iedere 5 uur gebruik na, verwijder stof met behulp van perslucht of stofzuiger en verwijder opgehoopt vuil om een goede afzuigende werking te garanderen.

6. Specificaties

Model	SB35A
Voltage	230V / 50Hz
Motorvermogen	1,2kW
Min. werkdruk	5,5bar
Max. werkdruk	8,6bar
Luchtverbruik	680 L/min bij 8,6bar
Binnen afmetingen	945x605x605mm
Gewicht	109kg

7. Garantie

1. De garantie treed in werking op de datum vermeld op de aankoopnota en heeft een geldigheid van 12 maanden.
2. De garantie is niet overdraagzaam zonder een schriftelijke verklaring van toestemming van Uw leverancier.
3. Zonder aankoopnota kan geen aanspraak op garantie worden gemaakt.
4. Garantie is alleen van toepassing als het product volgens de bijgeleverde gebruiksaanwijzing gebruikt wordt en uitsluitend voor het doel waarvoor het is ontworpen.
5. Er mogen geen wijzigingen aan het product worden uitgevoerd.
6. De garantie is niet van toepassing bij onoordeelkundig gebruik.
7. Eventuele verzendkosten vallen niet onder de garantie bepaling.
8. Reparaties dienen uitsluitend door Uw leverancier te geschieden. Elk door derden uitgevoerde reparatie(s) zullen (zal) de aanspraak op garantie doen vervallen.
9. Reparaties gedurende de garantie periode zal de geldigheid niet verlengen. Wel wordt een garantie op de reparatie van drie maanden afgegeven mocht de reguliere garantietermijn vervallen.
10. De eventueel uit te voeren onderhoudswerkzaamheden, beschreven in de gebruiksaanwijzing, dienen tijdig uitgevoerd te worden.
11. Voor garantie kunt u enkel terecht bij het verkooppunt waar u het artikel heeft aangekocht.

1. General

Before starting to use the machine you need to read and fully understand the manual!!!

This manual contains important information about the proper way of installing, operating and maintaining the equipment described in this manual. When using any sandblasting cabinet there are a different kind of risks that you may incur, risks in personal injuries or property damage. Everyone who comes into contact with the installation, maintenance or operation of the Zionair sandblasting cabinet be fully familiar with the contents of this manual. To protect yourself against personal injury or property damage you need to follow the following information and instructions in this manual.

Every Zionair sandblasting cabinet is manufactured in accordance with the Machinery Directive 2006/42/EC. Every sandblasting cabinet is supplied with a manual including a declaration of conformity. These must be stored and kept up to date properly.

Because of quality reasons constant improvements are going to be made on the equipment, Zionair reserves the right to alter specifications of the equipment described in this manual.

2. Safety rules

General safety regulations

1. Before operating the machine, make sure you have fully read and understood the entire contents of this user manual.
2. Check the machine for defects previous to each use, in case of a defect or when the machine does not function properly, first have it repaired by a specialized person/company.
3. At all times wear eye protection when operating the machine, use safety glasses with side cover or use an over glasses which meets the national safety standard.
4. Keep the working environment clean and well-lit, debris and bad lighting are factors that cause dangerous situations.
5. Never use this machine near flammable liquids and/or gases.
6. Never use this machine in a dangerous working environment. The use of power equipment in moist environments or rain can cause electrocution.
7. Make sure the machine is properly grounded.
8. Make sure the power switch is in the OFF-position (0) before plugging in the machine.
9. Keep kids and visitors at a safe distance.
10. Make your workshop child-proof by using hanglocks on main switches and removing keys when the machine is not being used.
11. At all times wear breathing protection and safety glasses when opening the cover after using the machine.


Specific safety regulations for sandblasting cabinets

1. Prevent breathing in dust at all times, wear respiratory protection at all times when one enters the room where the sandblasting cabinet stands with regard to particulate matter that is released during the blasting and remains in the air. Breathing in particulate matter causes serious lung problems.
2. Turn off the machine and unplug it from the power source before cleaning the machine, removing dust filter or performing maintenance.
3. Make sure the machine is properly grounded. In case you are using an extension, check if it is grounded and if the capacity is sufficient.
4. The compressed air hose should be closable by means of a tap/valve and the compressed air is to be free of water, oil and other pollutions.
5. Never use the machine near explosive/highly flammable liquids and/or gases, sparks that might occur in electrical parts could ignite flammable gases or liquids.
6. To prevent health problems you should under no circumstance use blasting grit which contains silica, only use blasting grit which is specifically meant for sandblasting.
7. Place the unit on a solid and level surface.
8. Check the machine previous to each use for damaged and/or defect parts. Pay special attention if all seals are still good and check all hoses for leakages.
9. Never use the sandblasting cabinet without dust extraction or when it is not closed.
10. At all times use your common sense when operating machines.

PAY ATTENTION! Failure to heed these instructions may cause damage to materials and/or injuries!

3. Assembly

Unpacking



1 lamp cover indicator	22 jet fixing board	42 cabinet	62 1/4" jet
2 switch	23 pressure gauge	43 window washer	63 web
3 fuse case	24 screw	44 organic glass	64 right door parts
4 fuse	25 nut	45 protect film	65 movable gun
5 lamp cover parts	26 pedal switch	46 glass	66 flexible metal pipe
6 lamp cover parts	27 leg	47 window frame	67 fixed gun
7 lamp cover parts	28 cover of funnel	48 screw	68 door locking washer
8 lamp cover parts	29 screw	49 nut	69 abrasive suction pipe
9 lamp cover parts	30 nut	50 circuitry board	70 funnel inside board
10 lamp	31 locking parts	51 screw	71 air hose
11 socket	32 screw	52 transformer	72 clamp
12 lamp self	33 nut	53 line-locked	73 sand hose
13 lamp cover board	34 washer	54 lamp cover glass	74 clamp
14 lamp cover board	35 gloves	55 lamp cover seal	75 cabinet
15 screw	36 gloves clamp	56 dust collector	76
16 jet	37 gloves washer	57 jet	77 web parts
17 quick jet socket	38 gloves socket	58 right-angle jet	78
18 straight jet	39 screw	59 electromagnetism valve	79 cabinet
19 air regulator	40 nut	60 straight jet	80 funnel soleplate
20 straight jet	41 left door	61 right-angle jet	81 door locking board
21 right-angle jet			

Remove the crate and check the sandblasting cabinet for damage, defect parts etc.. In case of damage through transport or defect parts, immediately contact your Zionair-retailer.

Assembly

1. Mount the legs (27) to the base with M6x12mm bolts (29) and M6 nuts (30).
2. Mount the cross legs left and right between the legs (29) with the M6x12mm bolts and M6 nuts and put the cabinet on its legs.
3. Mount the left and right side door to the cabinet with the M6x12mm bolts and M6 nuts, put the hinging strip against the cabinet and align the holes, place the bolts from the outside and put the nuts on from the inside, now firmly tighten.
4. Mount the locking plates for the doors on the cabinet with the point of the tapered recess pointing up, do not fully tighten yet. Now close the door and press the lever down, check how far the plate moves outward, now release the door and move the plate a little bit inward and firmly tighten nuts to ensure proper sealing of the door.
5. Place the glass plate over the hole on the top of the cabinet and next place the light fixture over the glass plate, mount it to the cabinet with the M6x20mm bolts en Ø6 rings.
6. Place the dust extractor against the cabinet, align the holes and mount the dust extractor to the cabinet with the M6x20mm bolts and M6 nuts, use caulking to close the gap between the pipe and cabinet to prevent dust from escaping during use.
7. Place the grit inside the cabinet with the recess to the front right, place the hoses through the recess into the cabinet.



Fig. 1

4. Operation


Preparation

1. Before you can start sandblasting make sure the workpiece is free of oil, water and moisture, make sure the workpiece is dry and clean.
2. Set the work pressure of the compressed air between 4 and 8.6 bar, 8.6 bar is the maximum work pressure, grit breaks down faster with a higher work pressure. **ADVICE: Start with a working pressure of 4 bar, most work pieces can be blasted easily with this pressure. For light steel, aluminum and other fine work pieces you can better start at a low working pressure and if necessary adjust the pressure higher for the optimal result.**
3. The grit should be of good quality, this is probably even more important than it to be moist free. Moist grit clutters, which causes a bad flow and clogging.
4. You can also choose to use a bigger or smaller size nozzle. A bigger size nozzle gets the job done faster because it can blast a larger surface, this also causes a higher air consumption, make sure the compressor can handle it.

Operation

1. When using the movable gun, pull the trigger of the gun, when using the fixed gun, depress the foot pedal.
2. Keep the blasting gun at an angle of 45-60° towards the work piece at a distance of 10-15cm with the nozzle pointing towards the backside of the cabinet. Never hold the gun in a 90° toward the work piece, this causes the grit to rebound back into the spray, which causes a less effective spray. This also causes extra wear to the gun and viewing glass.
3. The blasting gun should always point away from the operator towards the work piece.
4. It is strongly forbidden to start sandblasting when the cabinet is not fully closed (open door/cover) or when the dust extractor and or light is not on.
5. Before placing/removing a workpiece , make sure to turn off the compressed air supply by closing the air valve.

Operating panel



1	Fuse	5	On/Off indicator	9	Movable gun indicator
2	On/Off switch	6	In use indicator	10	Air pressure gauge
3	Light switch	7	Door indicator	11	Air pressure valve
4	On/Off dust extractor	8	Fixed gun indicator		

5. Maintenance

WARNING! Before performing maintenance, remove the plug from the power source, failure to heed this instruction may cause electrocution. Close the valve of the compressed air supply.

Check before each use

Check the sandblasting cabinet previous to each use for damaged and/or deformed parts. Check all hoses for wear and tear and check if the nozzle is not too worn. Check if the dust extractor works well, clean it if necessary, finally also check if the doors/covers still close properly. In case of a malfunction/defect, do not use the sandblasting cabinet until it has been repaired.

Possible problems and causes

1. Check the nozzle every 10-12 hours, in case it is worn unevenly, turn it ¼ stroke every 10 hours.
2. In case the grit is clotting, this means there is moisture in the compressed air or there is moisture/oil in the system. This leads to clogging and an uneven spray. Always place an air unit/air dryer in the system. It could also be that there is too much debris in the grit, this can be solved by filtering/replacing the grit.
3. When the spray is often disrupted, place a thumb (WITH GLOVES ON) over the nozzle and (press firmly) and depress the foot pedal for a few seconds. Now the air blows back into the suction hose, which can dissolve possible obstructions.

4. Regularly check for leakages/obstructions in the compressed air supply. Adjust the pressure to 5.5 bar on the air regulator, now press the foot pedal and check for sudden pressure drop. If this is the case it means the compressed air supply is obstructed, this can be caused by:
- Diameter of air hose too small
 - Blocked coupler/pressure regulator
 - Blocked/kinked hose
 - Distance between compressed air supply and sandblasting cabinet is too big

ADVICE: The diameter of the air hose should be at least ½ “.

5. In case of poor visibility inside the cabinet by excessive dust, this could have the following causes:
- Air inlet top left of the pressure regulator is blocked
 - Dust extractor is full and is to be cleaned/emptied
 - Filter of dust extractor is full/polluted by moist/oil
 - Grit is no longer good (too fine)
6. Poor visibility inside the cabinet can also be caused by damaged protective foil, which is placed over the viewing glass. This can easily be replaced by new foil. When the glass itself is damaged, replace it by safety glass with the same thickness and measurements, you can get this at your Zionair retailer.

Cleaning the dust extractor

Check the dust extractor after every 5 hours, remove dust by means of compressed air or vacuum cleaner and removed clogged debris to ensure a proper functioning of the extractor.

6. Specifications

Model	SB35A
Voltage	230V / 50Hz
Power	1,2kW
Min. work pressure	5,5bar
Max. work pressure	8,6bar
Air consumption	680 L/min bij 8,6bar
Measurements cabinet	945x605x605mm
Weight	109kg

7. Warranty

1. The warranty enters into force on the date that is mentioned on the receipt and has a validity of twelve months.
2. The warranty is not transferable without written permission of your distributor.
3. Warranty cannot be claimed without a receipt.
4. Warranty only applies when the product is used according to the included manual and is used exclusively in the way it was designed for.
5. No changes can be made to the product.
6. The warranty does not apply in case of injudicious use.
7. Possible shipping costs are not covered by the warranty.
8. Repairs should exclusively be carried out by your supplier. Repair(s) carried out by others will result in cancellation of the warranty.
9. Repairs that are carried out during the warranty period will not extend the validity of the warranty. There will be given a warranty of three months on the repair itself in case the regular warranty should expire.
10. Potential maintenance of the product, as described in the user manual, should be carried out on time.
11. For the warranty U can only turn to the outlet where U bought the product.

1. Allgemeine Informationen

Bevor Sie diese Maschine in Betrieb nehmen bitten wir Sie dieses Handbuch vollständig durch zu lesen und sicher zu stellen das ihnen der Inhalt dieses Handbuches voll verständlich ist!

Zur Installation, Betrieb und Wartung enthält dieses Handbuch wichtige Informationen. Bei Installation und Verwendung der Sandstrahl Kabine entstehen diverse Risiken auf Personen und Sachschaden. Jeder, der mit der Installation, Wartung oder dem Betrieb von/mit der Sandstrahl Kabine belastet ist soll bestens vertraut mit dem Inhalt dieses Handbuchs sein. Wir bitten Sie aus diesem Grund immer den Anweisungen Korrekt zu befolgen.

Jede Zionair Sandstrahl Kabine wird gemäß der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG hergestellt. Zusätzlich wird beim Jede Zionair Sandstrahl Kabine ein Bedienungsanleitung mit Wartungsprotokoll und Konformitätserklärung geliefert! Wir bitten Sie diese Dokumente sicher zu verwahren und zur Hand haben.

Da wir unsere Qualität hoch halten und somit ständig verbessern führen wir dauernd Verbesserungen an unseren Geräten durch. Valkenpower bv. (Inhaber "Zionair") behält sich somit das Recht, Spezifikationen, der in diesem Handbuch beschriebenen Geräten, zu ändern.

Verwahren Sie diese Bedienungsanleitung

Für die ordnungsgemäße Nutzung dieser Bedienungsanleitung bitten wir Sie folgendes zu befolgen:

- Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung immer in der Nähe der Maschine an einem leicht zugänglichen und trockenen Platz.
- Behandeln Sie diese Bedienungsanleitung mit Vorsicht damit dieses nicht unlesbar durch Beschädigungen und Verdreckung wird.
- Verwendung wie Bedienung der Maschine durch unautorisierte Personen welche nicht bestens vertraut sind mit der Maschine und dem Inhalt dieses Handbuchs ist Bedienung und Verwendung des Gerätes, aus Sicherheitsgründen, strengstens untersagt!
- Dieses Handbuch ist ein wichtiger Teil des Gerätes und soll daher immer in Unmittelbarer Nähe des Gerätes Griffbereit liegen um jederzeit Informationen nach lesen zu können! Ändert sich der Besitzer des Gerätes muss dieses Handbuch mit übergeben werden!

2. Sicherheitsvorschriften

Allgemeine Sicherheitsvorschriften

- 1 Der Nutz wie die Bedienung des Gerätes darf nur innerhalb der Spezifikation, wie in diesem Handbuch beschrieben, stattfinden.
- 2 Überprüfen Sie die Zion Air Sandstrahl Kabine vor jedem Einsatz auf Fremdform, Beschädigungen sowie einwandfreiem Zustand der Verkabelung und den Leitungen. Entdecken Sie einen Defekt bitten wir Sie dringend die Zionair Sandstrahl Kabine sofort außerhalb Betrieb zu nehmen und den Defekt durch einen autorisierten Mechaniker beheben zu lassen bevor die Sandstrahl Kabine wieder in Betrieb genommen wird.
- 3 Tragen Sie immer während der Arbeit eine ANSI genehmigten Schutzbrille mit seitlichen schutzteilen.
- 4 Beachten Sie jederzeit genügend Speicher/Freiplatz rundum Arbeitsplatz und ausreichende Beleuchtung. Um Unfälle durch stolpern zu verhindern bitten wir Sie den Boden unter anderen frei zu halten von überflüssigen Materialien, Öl und Fett.

- 5 Verwenden Sie dieses Gerät niemals in der Nähe von brennbaren Flüssigkeiten oder Gasen.
- 6 Verwenden nie dieses Gerät niemals in einem gefährlichen Umfeld. Der Gebrauch von diesem Elektrowerkzeug in einer feuchten Umgebung oder im Regen kann Stromschläge verursachen.
- 7 Überzeugen sie sich davon dass das Gerät ordnungsgemäß geerdet ist.
- 8 Bevor Sie den Stecker des Gerätes in die Stromversorgung einstecken stellen Sie sicher dass der Schalter sich in der 0(OFF)Position befindet.
- 9 Halten Sie Dritte (insbesondere Kinder) in einer Sicheren Entfernung und immer außerhalb des Arbeitsbereiches.
- 10 Ihr Arbeitsplatz ist kein Spielplatz für Kinder. Verschießen Sie den Arbeitsplatz und das Gerät mit Vorhängeschlössern (auch an dem Hauptschalter des Gerätes!) wenn das Gerät nicht benutzt wird.
- 11 Verwenden Sie jederzeit bei dem Öffnen der Kabine Atemschutz und Schutzbrille.


Spezifische Sicherheitsanforderungen für Sandstrahl-Kabinen

2. Vermeiden Sie jederzeit das Einatmen von Staub, tragen Sie immer Atemschutzgeräte wann Sie den Raum betreten wo den Sandstrahl-Kabine steht, das wegen Feinstaub, Einatmen dieses Feinstaubes führt zu Lungenproblemen!
3. Schalten Sie vor sämtlichen Reinigung/Wartungsarbeiten und Reparaturarbeiten die Stromversorgung vollständig aus.
4. Überzeugen sie sich davon dass das Gerät ordnungsgemäß geerdet ist. Bei Anwendung eines Verlängerungskabel beachten Sie das das Kabel ausreichende Kapazität garantiert und ordnungsgemäß geerdet ist.
5. Die Zufuhr Leitung der Pressluft muss mittels Hebels/Kran zu verschließen sein. Druckluft soll immer frei von Wasser, Öl und andere Verunreinigungen sein.
6. Benutzen Sie das Gerät in der Nähe von Sprengstoff/brennbare Stoffe oder Gase. Funken welche an den elektrischen Komponenten, im inneren des Gerätes, entstehen können brennbare Gase u/o Stoffe entzünden.
7. Um gesundheitliche Probleme zu verhindern, sollte man unter keinen Umständen mit Jet/Strahl-Sand/Material welches Kieselsäure (Silica) enthält. Bitte verwenden Sie ausschließlich nur Strahlsand welcher speziell für Arbeiten mit diesem Gerät entworfen ist.
8. Stellen Sie das Gerät immer auf eine stabile feste, sowie flache Unterfläche.
9. Überprüfen Sie die Zionair Sandstrahl Kabine vor jedem Einsatz auf Fremdform, Beschädigungen sowie einwandfreiem Zustand der Verkabelung und Leitungen. Wir bitten um besondere Aufmerksamkeit bei dem Zustand der Dichtungen in Sache Leckagen.
10. Verwenden Sie die Kabine niemals ohne Staub Extraktion/Entnahme/Absaugung und/oder wenn diese nicht vollständig geschlossen ist.
11. Wir bitten Sie immer den gesunden Menschenverstand bei sämtlichen Arbeiten mit dem Gerät zu nutzen um Unfallgefahr und Gesundheitsschaden aus zu schließen.

WICHTIGER HINWEIS! Nicht befolgen der oben genannten Anweisungen kann sämtliche Materialien beschädigen und zu schweren Verletzungen führen!

3. Montage

Auspacken



1	lamp cover indicator	22	jet fixing board	42	cabinet	62	1/4" jet
2	switch	23	pressure gauge	43	window washer	63	web
3	fuse case	24	screw	44	organic glass	64	right door parts
4	fuse	25	nut	45	protect film	65	movable gun
5	lamp cover parts	26	pedal switch	46	glass	66	flexible metal pipe
6		27	leg	47	window frame	67	fixed gun
7		28	cover of funnel	48	screw	68	door locking washer
8		29	screw	49	nut	69	abrasive suction pipe
9	lamp	30	nut	50	circuitry board	70	funnel inside board
10		31	locking parts	51	screw	71	air hose
11		32	screw	52	transformer	72	clamp
12		33	nut	53	line-locked	73	sand hose
13	lamp self	34	washer	54	lamp cover glass	74	clamp
14	lamp cover board	35	gloves	55	lamp cover seal	75	cabinet
15	screw	36	gloves clamp	56	dust collector	76	web parts
16	jet	37	gloves washer	57	jet	77	
17	quick jet socket	38	gloves socket	58	right-angle jet	78	cabinet
18	straight jet	39	screw	59	electromagnetism valve	79	
19	air regulator	40	nut	60	straight jet	80	funnel soleplate
20	straight jet	41	left door	61	right-angle jet	81	door locking board
21	right-angle jet						

Entfernen Sie die Verpackung der Sandstrahl Kabine und überprüfen Sie das Gerät auf sämtliche Beschädigungen und Defekte. Stellen Sie einen Mangel fest bitten wir Sie sofort Ihre Zionair Verkaufsstelle zu kontaktieren.

Montage

8. Montieren Sie die Beine (27) an den Grundrahmen mit den M6x12mm Bolzen (29) und Muttern (30).
9. Folgend montieren Sie die Sicherungsbalken (18) an die Beine (29) mit Hilfe der M6x12mm Bolzen und M6 Muttern. Stellen Sie den Schrank jetzt aufrecht.
10. Montieren Sie nun die Linke und die Rechte Seitentüre an den Schrank mit Hilfe der M6x12mm Bolzen und M6 Muttern. Legen Sie die Scharnier-Streifen gegen den Schrank und bringen Sie die Löcher in Gleichklang. Führen Sie die Bolzen von dem inneren des Schrankes ein und sichern Sie diese an der äußeren Seite mit den Muttern.
11. Montieren Sie jetzt die Sperr Türschilder locker gegen die Kabine mit den Punkt der konischen Aussparung nach oben gerichtet. Schließen Sie die Türe und drücken Sie den Hebel nach unten. Beobachten Sie derweil wie weit die Platte nach außen führt. Schieben Sie die Platte ein wenig nach innen und sichern Sie die Platte korrekt damit die Türe anständig verschließt.
12. Legen Sie die Glasplatte mit der PE-Schutzfolie über das Loch an der oberen Seite des Schrankens. Legen Sie folgend den Leuchtkasten an mit dem Schalter an der vorderen Seite und sichern Sie die Teile mit Hilfe der M6x20mm Bolzen und Ø6 Ringen.
13. Nun legen Sie die Staubabsaugung gegen die Kabine, richten Sie die Löcher aus (in Gleichklang) und sichern Sie die Absaugung mit Hilfe der M6x20mm Bolzen und M6 Muttern. Verwenden Sie Kit um die Spalten des Gehäuses zu dichten damit während der Anwendung des Gerätes nicht doch noch Staub freikommt.
14. Legen Sie das Gitter in die Kabine mit der Aussparung ganz vorne im Schrank. Legen Sie als letztes die Schläuche durch die Aussparung in der Kabine.




Abb. 1

4. Bedienung

Vorbereitung

5. Beachten Sie dass ein Werkstück frei von Öl, Wasser, Feuchtigkeit und sämtlichen Verschmutzungen ist bevor Sie mit den Strahlarbeiten anfangen.
6. Stellen Sie den Betriebsdruck der verdichteten Luft ein zwischen 5,5 und 8,6 bar. 8,6 Bar ist der maximale Betriebsdruck. Beachten Sie das Körniges Strahlungsmaterial unter einem hohen Betriebsdruck schneller Funktion verliert. **TIP: Beginnen Sie die Strahlarbeit mit einem Betriebsdruck von 5,5 bar. Dieser Betriebsdruck ist ausreichend für die meisten Werkstücke. Leichter Stahl, Aluminium und andere feinere Arbeit Stücke sollte man Schrittweise von einem niedrigeren Betriebsdruck, am Anfang der Strahl Arbeit, zu einer höheren Stufe Betriebsdruck erhöhen, Während der Strahl Arbeit, bis das gewünschte Ergebnis erfolgt.**
7. Verwenden Sie immer Strahlmaterial einer hohen Qualität und beachten Sie dabei dass das Material nicht feucht ist! Feuchtigkeit verursacht Gerinnung des Strahl Materials. Dies kann Klumpen hervorbringen und Blockaden in dem Gerät verursachen.

8. Sie können bei diesem Gerät unterschiedliche Größen Düsen verwenden. Eine Große Düse wird eine Arbeit schneller erledigen da eine Größere Oberfläche Fläche bearbeitet werden kann. Allerdings erhöht der Luftverbrauch dem zu Folge erheblich. Beachten Sie ob der Kompressor ausreichend Kapazität zu diesem Zweck erhält.

Bedienung

6. Halten Sie die Strahlenkanone in einem Winkel von 45-60 ° zu dem Werkstück gerichtet und beachten Sie einen Abstand von 10-15cm. Die Düse soll zu der Rückseite der Kabine zeigen. Halten Sie die Strahlenkanone nie in einem Winkel von 90° zu dem Werkstück. Die Wirksamkeit vermindert hierdurch erheblich da das Strahlmaterial dann einen Ruckschlag Effekt erzeugt. Darüber hinaus verursacht dies auch zusätzliche Abnutzung der Düse und dem Fenster.
7. Die Strahlenkanone darf niemals auf den Betreiber u/o Umstehende gerichtet werden.
8. Es wird strengstens untersagt die Strahlenkanone an zu wenden wenn die Kabine nicht vollständig abgeschlossen, nicht ausreichend beleuchtet ist oder die Absaugung nicht korrekt funktionsfähig ist.
9. Bevor Sie ein Werkstück in die Kabine einsetzen/entnehmen bitten wir Sie immer die Pressluft mit den Hebel/Kran vollständig aus zu schalten.

5. Wartung

Wichtig Hinweis! Trennen Sie während der Wartung immer die Maschine von der aktiven Stromversorgung. Nicht beachten dieses Hinweises kann einen Stromschlag verursachen. Bitte schalten Sie zudem auch die Pressluft mit dem Hebel/Kran vollständig aus.

Überprüfen Sie bitte vor jedem Einsatz:

Überprüfen Sie die Zion Air Sandstrahl Kabine, die Düse und die Absaugung vor jedem Einsatz auf Fremdform und Beschädigungen sowie einen einwandfreiem Zustand der Verkabelung und den Leitungen. Wir bitten um besondere Aufmerksamkeit bei dem Zustand der Dichtungen sowie Leckagen. Entdecken Sie einen Defekt bitten wir Sie dringend die Zion Air Sandstrahl Kabine sofort außerhalb Betrieb zu nehmen und den Defekt durch einen autorisierten Mechaniker beheben zu lassen bevor die Sandstrahl Kabine wieder in Betrieb genommen wird.

Mögliche Probleme und Ursachen

7. Überprüfen Sie während dem Einsatz alle 10-12 Stunden die Düse. Ist die Düse ungerade abgenutzt soll die Düse alle 10 Stunden bis zu ¼ gedreht werden.
8. **Bei Gerinnung des Strahlmaterials:** Mögliche Ursache ist Feuchtigkeit/Öl/Verschmutzung des Strahlmaterials. Dies führt zu Verstopfung und unebenen Strahl. Verwenden Sie immer Strahlmaterial einer hohen Qualität und beachten Sie immer das das Material nicht feucht ist! Feuchtigkeit verursacht Gerinnung des Materials. Dies kann Klumpen hervorbringen und Blockaden in dem Gerät verursachen. Erneuern Sie das Strahlmaterial oder reinigen Sie dieses mittels Siebung.
9. **Regelmäßig unterbrochener Strahl/Radius:** Legen/drücken Sie einen Daumen (**Geschützt durch Handschuh**) auf die Düse (fest Klemmen) und bedienen Sie mit dem Fuß ein paar

Sekunden das Fuß Pedal. Der Luftdruck verlegt sich dem zu Folge so dass mögliche Blockaden sich durch den Druck beheben können.

10. Überprüfen Sie regelmäßig, dass es keine Leckagen/Verstopfungen in der Druckluftversorgung entstehen können. Zu diesem Zweck stellen Sie den Druck auf 5 Bar, betätigen Sie folgend das Fuß Pedal und prüfen Sie, dass der Druck plötzlich deutlich abnimmt. Mindert der Druck jetzt erheblich weist dies auf Verstopfung der Luft Versorgung. Dies kann verursacht werden durch:
- Durchmesser von dem Luftschlauch ist zu klein
 - Kupplung/Regler/Reduzierung Druckventil verstopft
 - Verstopftes/verformtes Rohr/Schlauch/Leitung
 - Abstand zwischen Druckluftquelle und Kabine zu groß

TIP: Der Durchmesser der Versorgungsleitung Luft soll mindestens ½ " sein.

11. Schlechte Sicht der Kabine durch überschüssigen Staub kann folgende Ursachen haben:
- Der Luft Einlass Druckregler (links oben) wird blockiert.
 - Staubabsaugung ist voll und muss geleert und/oder gereinigt werden
 - Filter der Staubabsaugung ist voll/kontaminiert durch Feuchtigkeit/Öl usw.
 - Strahlen Körnung (Strahlmaterial) ist zu fein/abgenutzt
 - Beschädigte Schutzfolie. Bitte die Folie ersetzen!
 - Beschädigtes Glass: Ersetzen Sie das Glass durch neues Sicherheitsglas der gleichen Stärke und Abmessungen. Ersatz Glass ist zu erhalten bei Ihrem Zion Air-Lieferanten.

Reinigung der Absaugung

Überprüfen Sie die Absaugung alle 5 Betriebs/Einsatzstunden und entfernen Sie Staub mit Druckluft oder Staubsauger um ausreichende Absauge Kraft zu behalten.

6. Spezifikationen

Model	SB35A
Spannung	230V / 50Hz
Motorleistung	1,2kW
Min. Arbeitsdruck/Kraft	5,5bar
Max. Arbeitsdruck/Kraft	8,6bar
Luftverbrauch	680 L/min bij 8,6bar
Abmessungen	945x605x605mm
Gewicht	109kg

7. Garantie

1. An dem, auf der Rechnung des Gerätes, erwähnten Tag tritt die Garantie für 12 folgende Monate nach Ankauf in Kraft.
2. Ohne schriftliche Erlaubnis ihres Lieferanten ist die Garantie nicht an dritte zu übergeben.
3. Ohne die Ankaufrechnung des Gerätes entfallen sämtliche Garantie Ansprüche.
4. Die Garantie gilt nur wenn das Gerät gemäß den mitgelieferten Anweisungen in Sache Verwendung, Wartung, wie nur den Korrekten Nutz, für den Zweck wofür das Gerät entwickelt worden ist, verwendet ist.
5. Es wird nicht erlaubt selbständig Änderungen an dem Gerät durch zu führen.
6. Die Garantie ist sofort ungültig bei unsachgemäßer Verwendung des Gerätes.
7. Versandkosten fallen nicht unter die Garantie-Bereitstellung.
8. Reparatur darf nur von ihrem Lieferanten durchgeführt werden. Die Garantie endet sofort wenn durch Dritte Reparatur Arbeiten durchgeführt werden!
9. Reparaturen während der Garantiezeit erstrecken die Länge der Garantiezeit nicht! Bei, durch den Lieferanten durchgeführte Reparatur, werden 3 Monate Garantie auf die Reparatur gewährleistet.
10. Eventuelle Wartungen am Gerät dienen zeitig und regelmäßig, wie im Handbuch beschrieben, durchgeführt zu werden.
11. Nur ihr Lieferant ist Ansprechpartner in Sachen Garantie und kann ihnen diese erteilen.

Onderhoud/keuring legenda, Maintenance/Examination Legenda, Wartung / Inspektion-Legende

Naam gebruiker/Name of user/Name des Nutzers: Adresgegevens/Address data/Anschriftdaten:	Datum van ingebruikname/Date of commissioning/Datum der Inbetriebnahme:
--	--

Controle – Inspection – Kontrolle

Datum/Date/Datum	In orde/Okay/In Ordnung	Niet in orde, ontmanteling/Not okay, decommissioning/ Nicht in Ordnung, Außer Betrieb gestellt	Handtekening/Signature/Unterschrift
			

EG-verklaring van overeenstemming - Declaration of conformity – EG- Konformitätserklärung

Wij, Valkenpower BV, Industrieweg 4, 6051 AE Maasbracht, Nederland, verklaren geheel onder eigen verantwoordelijkheid dat het product

We, Valkenpower BV, Industrieweg 4, 6051 AE Maasbracht, Nederland, declare under our sole responsibility that the product

Wir, Valkenpower BV Industrieweg 4, 6051 AE Maasbracht, Niederlande, erklären in alleiniger Verantwortung, dass das Produkt

Nous, Valkenpower BV, Industrieweg 4, 6051 AE Maasbracht, Nederland, déclarons sous notre seule responsabilité que le produit

Noi, Valkenpower BV, Industrieweg 4, 6051 AE Maasbracht, Nederland, dichiariamo sotto la nostra responsabilità che il prodotto

La empresa, Valkenpower BV, Industrieweg 4, 6051 AE Maasbracht, Nederland, declaramos bajo nuestra exclusiva responsabilidad que el producto

Type	Beschrijving	Merk
Model	Description	Brand
Type	Beschreibung	Marke
Type	Description	Marque
Tipo	Descrizione	Marca
Tipo	Descripción	Marca
SB35A	Zandstraalkast, Sandblasting cabinet, Sandstrahlcabine	Zionair

Waarop deze verklaring betrekking heeft, in overeenstemming zijn met de volgende normen:

To which this declaration relates is in conformity with the following document:

Auf welches sich diese Erklärung bezieht, den folgenden Normen entspricht:

Auquel se réfère cette déclaration est conforme à le document suivant:

A cui si riferisce dichiarazione, corrisponde ai seguenti documenti:

Al que se refiere la presente declaración, corresponde a los siguientes documentos:

De Machinerichtlijn 2006/42/EG

The Machinery Directive 2006/42/EC

Die Maschinenrichtlinie 2006/42/EG

La Directive Machines 2006/42/EG

La direttiva sulle machine 2006/42/EG

La Directiva sobre máquinas 2006/42/EG

Nederland, Maasbracht, 12-06-2017

Directeur Valkenpower:

J.A.H. Valkenburg

Valkenpower BV, Industrieweg 4, 6051 AE Maasbracht, Nederland