




Gebruikershandleiding 12 TON Assteun Type - JS12H



Lees deze handleiding aandachtig door voordat u de assteun gebruikt.

Inhoudsopgave	Pagina
1. Algemene informatie	3
1.1 Inleiding	3
2. Modelinformatie	3
3. Symbolen	4
4. Veiligheidsinformatie	5
4.1 Waarschuwingen	6
5. Gebruiksaanwijzing	7
6. Preventief onderhoud	7
7. Garantie	8

© 2026 Mammuth. Alle rechten voorbehouden. Geen enkel deel van deze publicatie mag worden gereproduceerd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of op enigerlei wijze openbaar gemaakt zonder de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever, behalve zoals wettelijk is bepaald.

1. Algemene informatie

1.1 Inleiding

De Mammuth JS12H is een robuuste assteun voor het veilig ondersteunen van voertuigen en andere geschikte lasten. De assteun heeft een maximaal draagvermogen van 12.000 kg per steun en is in 10 hoogtestanden verstelbaar van 725 tot 1200 mm. De gewenste werkhoogte wordt ingesteld met de verstelbare steunbuis en veilig vastgezet met de borgpen. De brede constructie zorgt voor een stabiele ondersteuning op een harde en vlakke ondergrond.

Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u het product in gebruik neemt. Bescherm uzelf en anderen door alle veiligheidsinformatie, waarschuwingen en aandachtspunten in acht te nemen. Het niet naleven van de instructies kan leiden tot persoonlijk letsel en/of schade aan het product of eigendommen. Bewaar deze instructies altijd bij het product.

2. Modelinformatie

MODEL: JS12H

Draagvermogen: 12.000 kg per steun

Aantal hoogtestanden: 10

Hoogtebereik: 725 tot 1200 mm

Gewicht: 24 kg

Batchnummer: zie product



3. Symbolen



ISO 7010 - M002

Lees voor gebruik de gebruikershandleiding.



Gebruik altijd twee assteunen om een voertuig te ondersteunen.



ISO 7010 - P069

Onderhoud door gebruikers verboden.



Werk niet op een hellende of scheve ondergrond.
Gebruik de assteunen alleen op een vlakke ondergrond.



Het is verboden om de assteunen te gebruiken als deze beschadigd of kapot zijn.



Het is verboden om de last te bewegen als deze op de assteunen rust.



Zorg dat het zwaartepunt van de last altijd goed verdeeld is op het zadel van de assteun.

4. Veiligheidsinformatie


- Overschrijd de maximale draagcapaciteit niet.
- Gebruik de assteun uitsluitend op een harde, vlakke en voldoende draagkrachtige ondergrond.
- Niet verstellen onder belasting.
- Niet bedoeld voor langdurige ondersteuning zonder aanvullende beveiliging.
- Plaats de belasting gecentreerd op de steunplaat.
- Gebruik de steunen altijd per paar om het voertuig te stabiliseren voordat reparaties worden uitgevoerd.
- Het niet opvolgen van deze instructies kan leiden tot persoonlijk letsel en/of materiële schade.
- Er mogen geen wijzigingen aan dit product worden aangebracht.
- Draag goedgekeurde veiligheidsbrillen en stevige werkhandschoenen tijdens montage en gebruik.
- Gebruik uitsluitend in combinatie met een geschikt hefmiddel. De assteun is niet bedoeld voor het heffen van een voertuig.
- Controleer voor elk gebruik; gebruik niet wanneer onderdelen los of beschadigd zijn.
- Plotselinge bewegingen van de belasting kunnen tijdelijke overbelasting veroorzaken, wat kan leiden tot het falen van de assteun.
- Monteer uitsluitend volgens deze instructies. Onjuiste montage kan gevaarlijke situaties veroorzaken.
- Houd de montageplek schoon en goed verlicht.
- Houd omstanders uit de buurt tijdens gebruik.
- Gebruik de assteun niet wanneer u vermoeid bent of onder invloed bent van alcohol, drugs of medicatie die uw reactievermogen kan beïnvloeden.
- Het draagvermogen en andere productspecificaties gelden alleen voor een correct en volledig gemonteerd product.
- Controleer of het hefmiddel geschikt is voor minimaal het gewicht van de last, goed functioneert en veilig vergrendeld is voordat u de steun gebruikt.
- Dit product is geen speelgoed. Laat kinderen niet spelen met of in de buurt van dit product.
- Houd het productlabel schoon en leesbaar. Dit bevat belangrijke product- en veiligheidsinformatie.

4.1 Waarschuwingen

- WAARSCHUWING: Overschrijd het maximale draagvermogen van 12.000 kg per assteun nooit.
- WAARSCHUWING: Gebruik de assteun uitsluitend op een harde, vlakke en voldoende draagkrachtige ondergrond.
- WAARSCHUWING: Gebruik altijd twee assteunen om een voertuig stabiel te ondersteunen.
- WAARSCHUWING: Plaats de assteunen uitsluitend onder de daarvoor geschikte en door de voertuigfabrikant aangegeven steunpunten.
- WAARSCHUWING: Zorg ervoor dat de belasting altijd gecentreerd op het zadel van de assteun rust.
- WAARSCHUWING: Verstel de hoogte van de assteun nooit wanneer deze belast is. Stel de gewenste hoogte in voordat de last op de assteun wordt neergelaten.
- WAARSCHUWING: Belast de assteun nooit wanneer de borgpen niet volledig is geplaatst en correct is geborgd.
- WAARSCHUWING: Gebruik de assteun niet wanneer onderdelen beschadigd, vervormd, los of ontbrekend zijn.
- WAARSCHUWING: Beweeg of verplaats het voertuig of de last niet wanneer deze op de assteunen rust.
- WAARSCHUWING: Voorkom plotselinge of schokbelastingen. Laat de last altijd langzaam en gecontroleerd op de assteunen zakken.
- WAARSCHUWING: Zorg ervoor dat het voertuig tegen rollen, kantelen en verschuiven is beveiligd voordat de assteunen worden geplaatst.
- WAARSCHUWING: Kruip niet onder de last tijdens het plaatsen of verwijderen van de assteunen.
- WAARSCHUWING: Werk pas onder het voertuig nadat is gecontroleerd dat het voertuig volledig en stabiel op de correct geplaatste assteunen rust.
- WAARSCHUWING: Breng geen wijzigingen aan de assteun aan en gebruik uitsluitend originele of goedgekeurde onderdelen.
- WAARSCHUWING: Gebruik de assteun niet wanneer u vermoeid bent of onder invloed bent van alcohol, drugs of medicatie die uw reactievermogen kan beïnvloeden.
- WAARSCHUWING: Gebruik de assteunen niet voor langdurige of permanente ondersteuning van een voertuig of last.

5. Gebruiksaanwijzingen

1. Zorg ervoor dat de werkvloer schoon is en vrij van vuil en obstakels.
2. Gebruik de assteun uitsluitend op een harde, vlakke en voldoende draagkrachtige ondergrond.
3. Blokkeer de wielen van het voertuig die niet worden opgetild. Zorg ervoor dat de handrem is ingeschakeld en dat de transmissie in "P" staat of in versnelling bij een handgeschakelde auto.
4. Hef het voertuig tot een veilige werkhoogte en controleer of de krik en voertuigopstelling stabiel zijn voordat u de assteunen positioneert.
5. Plaats de assteunen direct onder de daarvoor geschikte, door de voertuigfabrikant aangegeven steunpunten.
6. Stel de steunkolommen zo hoog mogelijk in zonder dat de zadels contact maken met de last. Plaats de borgpen volledig en controleer of deze correct is geborgd.
7. Laat de last langzaam en voorzichtig op de assteunen zakken. Schokbelasting of plotseling neergelaten lasten kunnen vroegtijdige metaalmoeheid of zelfs falen van de steun veroorzaken, afhankelijk van het gewicht van het voertuig en de snelheid van dalen.
8. Wanneer het werk voltooid is, hef de last voldoende omhoog zodat de steunen eenvoudig verwijderd kunnen worden.



6. Preventief onderhoud

1. Bewaar de assteunen altijd op een goed beschermde plaats waar ze niet worden blootgesteld aan slecht weer, corrosieve dampen, schurend stof of andere schadelijke omstandigheden. Reinig de steunen vóór gebruik van water, sneeuw, zand, vuil, olie, vet en andere verontreinigingen.
2. De eigenaar is verantwoordelijk voor het schoon en leesbaar houden van de labels. Gebruik een milde zeepoplossing om de buitenkant van de steunen te reinigen.
3. Controleer de steunen vóór elk gebruik. Gebruik de steunen niet als onderdelen gebarsten, verbogen of gebroken zijn. Gebruik de steun ook niet als bevestigingsmateriaal ontbreekt of los zit, of wanneer het product aangepast is. Laat eerst reparaties door een erkende dealer met originele onderdelen uitvoeren voordat de steun opnieuw wordt gebruikt. Slijtage of schade veroorzaakt door ontbrekende of losse onderdelen valt niet onder de garantie.

7. Garantie

Garantievoorwaarden

1. Deze garantie treedt in werking op de datum die vermeld staat op de originele aankoopfactuur en is geldig voor een periode van twaalf (12) maanden.
2. Deze garantie is niet overdraagbaar, tenzij voorafgaande schriftelijke toestemming is verkregen van de leverancier.
3. Zonder overlegging van de originele aankoopfactuur worden geen garantieclaims in behandeling genomen.
4. Deze garantie is uitsluitend van toepassing indien het product volledig conform de instructies in de gebruiksaanwijzing en uitsluitend voor het doel waarvoor het is ontworpen is gebruikt.
5. Aanpassingen, wijzigingen of technische veranderingen aan het product zijn niet toegestaan.
6. Deze garantie vervalt bij onoordeelkundig, nalatig of onjuist gebruik van het product.
7. Transport-, verzend- en aanverwante kosten vallen uitdrukkelijk buiten deze garantie.
8. Reparaties dienen uitsluitend te worden uitgevoerd door de leverancier of een geautoriseerde servicepartner. Reparaties die door onbevoegde derden worden uitgevoerd, doen onmiddellijk alle aanspraken op garantie vervallen.
9. Reparaties die tijdens de garantieperiode worden uitgevoerd, leiden niet tot verlenging van de oorspronkelijke garantieperiode. Indien de oorspronkelijke garantieperiode is verstreken, geldt wel een afzonderlijke garantieperiode van drie (3) maanden op de uitgevoerde reparatie.
10. Alle onderhouds- en servicewerkzaamheden zoals beschreven in de gebruiksaanwijzing dienen tijdig en correct te worden uitgevoerd. Het niet naleven hiervan kan leiden tot het vervallen van de garantie.
11. Garantieclaims kunnen uitsluitend worden ingediend bij het oorspronkelijke verkooppunt waar het product is aangeschaft.