



Bullram

Gebruikershandleiding Persoonlijk Beschermingsmiddel (PBM) Kniebeschermers - Model KP012G

Inhoud

1. Wettelijk kader	3
2. Fabrikant	3
3. Product identificatie	3
4. Beoogd gebruik	3
5. Beperkingen van gebruik	3
6. Gebruiksaanwijzingen	3
7. Inspectie vóór gebruik	3
8. Waarschuwingen	4
9. Reiniging en onderhoud	4
10. Opslag	4
11. Levensduur	4
12. Beschermingsniveau uitleg	4
13. Conformiteitsbeoordeling	5
14. EU-conformiteitsverklaring	5
15. Garantie	5

Pagina

3
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
5
5
5



Lees deze handleiding aandachtig door voordat u de kniebeschermers gebruikt.

1. Wettelijk kader

Dit product is een persoonlijk beschermingsmiddel (PBM) en voldoet aan de volgende Europese regelgeving:

- Verordening (EU) 2016/425
- Geharmoniseerde norm: EN 14404-2:2024

PBM-categorie: Categorie II

2. Fabrikant

Bullram

Haverkamp 11
6051 AC Maasbracht
Nederland

3. Product identificatie

- **Product:** Kniebeschermers
- **Model:** KP012G
- **Type:** Type 1
- **Beschermingsniveau:** Niveau 1
- **Maat:** Eén maat (geschikt voor de meeste gebruikers)

4. Beoogd gebruik

- Deze kniebeschermers zijn ontworpen voor:
- Werkzaamheden op vlakke, harde oppervlakken
- Bescherming van de knieën tegen lichte druk en impact
- Toepassing in algemene bouw-, montage- en installatiewerkzaamheden

5. Beperkingen van gebruik

Dit product is **niet geschikt** voor:

- Puntige of scherpe ondergronden (zoals stenen, grind, mijnen)
- Zware industriële toepassingen met hoge impactbelasting
- Gebruik buiten kniebescherming
- Gebruik het product uitsluitend waarvoor het bedoeld is.

6. Gebruiksaanwijzingen

- Controleer het product vóór elk gebruik
- Plaats de kniebeschermers correct op de knieën
- Zorg voor een **goede en stevige bevestiging**
- Zorg dat de beschermers niet verschuiven tijdens gebruik
- Gebruik het product niet als het beschadigd is

7. Inspectie vóór gebruik

Controleer het product op:

- Scheuren of beschadigingen
- Versleten of losse bevestigingen
- Verminderde schokabsorptie

Bij twijfel: **niet gebruiken en vervangen**

8. Waarschuwingen

- Gebruik uitsluitend volgens deze handleiding
- Onjuist gebruik kan leiden tot letsel
- Dit product biedt geen bescherming tegen extreme risico's
- Controleer het product vóór elk gebruik
- Vervang het product tijdig

9. Reiniging en onderhoud

Niet toegestaan:

- Niet wassen
- Niet strijken
- Niet bleken
- Niet chemisch reinigen
- Niet drogen in de droogtrommel



Niet wassen



Niet strijken



Niet bleken



Niet chemisch reinigen



Niet in de droger

“Onderhoudssymbolen volgens internationale normen”

Aanbevolen:

- Reinigen met een licht vochtige doek
- Laten drogen aan de lucht
- Geen agressieve schoonmaakmiddelen gebruiken

10. Opslag

- Bewaar op een droge en goed geventileerde plaats
- Vermijd direct zonlicht
- Vermijd extreme temperaturen en vochtigheid

11. Levensduur

- Maximale levensduur: 1 jaar
- Vervang het product eerder bij:
 - zichtbare slijtage
 - beschadiging
 - verminderde werking

12. Beschermingsniveau uitleg

- **Type 1:** Draagbare kniebeschermers bevestigd aan het lichaam
- **Niveau 1:** Bescherming tegen lichte mechanische belasting en impact

13. Conformiteitsbeoordeling

De conformiteitsbeoordeling is uitgevoerd door:

ANCCP Certification Agency Srl (0302)

14. EU-conformiteitsverklaring

De EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar via verkooppunt en wordt op verzoek verstrekt.

15. Garantie

Garantievoorwaarden

1. Deze garantie treedt in werking op de datum die vermeld staat op de originele aankoopfactuur en is geldig voor een periode van twaalf (12) maanden.
2. Deze garantie is niet overdraagbaar, tenzij voorafgaande schriftelijke toestemming is verkregen van de leverancier.
3. Zonder overlegging van de originele aankoopfactuur worden geen garantieclaims in behandeling genomen.
4. Deze garantie is uitsluitend van toepassing indien het product volledig conform de instructies in de gebruiksaanwijzing en uitsluitend voor het doel waarvoor het is ontworpen is gebruikt.
5. Aanpassingen, wijzigingen of technische veranderingen aan het product zijn niet toegestaan.
6. Deze garantie vervalt bij onoordeelkundig, nalatig of onjuist gebruik van het product.
7. Transport-, verzend- en aanverwante kosten vallen uitdrukkelijk buiten deze garantie.
8. Reparaties dienen uitsluitend te worden uitgevoerd door de leverancier of een geautoriseerde servicepartner. Reparaties die door onbevoegde derden worden uitgevoerd, doen onmiddellijk alle aanspraken op garantie vervallen.
9. Reparaties die tijdens de garantieperiode worden uitgevoerd, leiden niet tot verlenging van de oorspronkelijke garantieperiode. Indien de oorspronkelijke garantieperiode is verstreken, geldt wel een afzonderlijke garantieperiode van drie (3) maanden op de uitgevoerde reparatie.
10. Alle onderhouds- en servicewerkzaamheden zoals beschreven in de gebruiksaanwijzing dienen tijdig en correct te worden uitgevoerd. Het niet naleven hiervan kan leiden tot het vervallen van de garantie.
11. Garantieclaims kunnen uitsluitend worden ingediend bij het oorspronkelijke verkooppunt waar het product is aangeschaft.